



# Information Firmware Update Leica D-Lux 7

## Firmware 2.0

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
durch die Installation der neuen Firmware erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica.

### Update Eigenschaften

Model Bezeichnung	LEICA D-LUX 7
Update Version	2.0
Update Dateiname	DLX7_V20.bin

### Überblick

Version	Beschreibung
Kamera FW 2.0	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Implementierung des Easy Connect Menüs</li><li>▪ Aktivierung der Geotagging Funktion</li></ul>

### Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie die SD Karte und einen geladenen Akku in die Kamera ein.
5. Schalten Sie die Kamera ein.
6. Drücken Sie die „Play“ Taste. Der Update Prozess startet.
7. Die Kamera führt Sie durch den Update Prozess.
8. Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.
9. Starten Sie die Kamera neu; entnehmen Sie nicht die SD Karte.

#### WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv oder die Batterie, während Sie das Firmware Update durchführen.

**ES KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ODER IHREM OBJEKTIV ENTSTEHEN, FALLS SIE DIESEN HINWEIS NICHT BEACHTEN.**